

## Orientação para Manutenção e Limpeza das Placas de Fibra Mineral e Owaplan OWA

### Limpeza & Manutenção

Os forros minerais Owa não requerem mais manutenção do que tetos de gesso pintados, no entanto, quando é necessária a manutenção, alguns procedimentos devem ser seguidos para garantir a continuidade do alto desempenho e visual atraente.

Recomendamos a instalação sempre com equipe treinada e capacitada.

Poeira e sujeira solta podem ser facilmente removidas pela escovação ou com um aspirador de pó, como aqueles utilizados para a limpeza de sofás ou paredes. Certifique-se de limpar somente em uma direção, isto vai evitar o atrito de pó na superfície das placas de fibra mineral.

Depois da retirada do pó, marcas de lápis, manchas ou sujeira superficial podem ser facilmente removidas com uma borracha de resina comum. A maioria dos forros de fibra mineral OWA pode ser limpa com um pano úmido ou uma esponja umedecida em água contendo sabão neutro (a esponja deve conter o mínimo de água possível). Após a limpeza, o filme de sabão deve ser limpo com um pano ou esponja levemente umedecido em água limpa.

### Pintura fora do Processo Industrial

A OWA não recomenda a repintura dos forros em fibra mineral, pois podem comprometer as características estéticas, de resistência ao fogo, desempenho acústico, estabilidade dimensional e reflexão de luz. Todas as garantias serão anuladas pela repintura do produto.

Outras dúvidas, acesse: [www.owa.com.br](http://www.owa.com.br)